

Návod k použití praku NOTCH BIG SHOT®



POUŽITÍ

Hlava praku BIG SHOT® smí být použita pouze s nepoškozenou, zkontrolovanou a k tomu určenou sklolaminátovou násadou průměru 1,25". Nepoužívejte s žádným jiným typem násady! Kapsa praku BIG SHOT® byla navržena pro práci s arboristickým instalačním závažím, použití jiného typu projektilu je přísně zakázáno. Při používání je nutno se zabezpečit ochrannými pomůckami včetně přilby a ochranných brýlí.


Prak BIG SHOT® byl navržen pouze pro instalaci lanka a neměl by být použit k jiným účelům.

INSTRUKCE K ODPALOVÁNÍ

- Nainstalujte hlavu BIG SHOT® **(1)** na Vrchní tyč **(2)** násady vložením hlavy do koncovky typu samice. Zajistěte hlavu vyrovnáním dvou otvorů proti sobě a zajistěte kolíkem, který je součástí Vrchní tyče.
- Při použití více tyčí, spojte Vrchní tyč **(2)** a Spodní tyč **(3)** a opět zajistěte kolíkem. Popřípadě mezi tyče (2) a (3) lze umístit ještě Střední tyč stejným způsobem a prodloužit tak výslednou délku praku. Upozornění: Kolík je pod velkým pnutím.
- Připravte si instalační lanko a ujistěte se, že je volné a bez překážek, které by mohly bránit v úspěšné instalaci.
- Připevněte konec lanka k oku instalačního závaží.
- Ohodnoťte cílovou oblast kvůli možným rizikům. Pokud jsou v bezprostřední blízkosti lidé nebo cenný majetek, NEODPALUJTE dokud nebudou přemístěni do bezpečné vzdálenosti. Před odpálením na samotný odpal upozorněte hlasovým signálem kvůli případným lidem stojícím ve vaší blízkosti.
- Umístěte instalační závaží do kapsy projektilu **(4)**. Ujistěte se, že je závaží vyrovnáno uvnitř kapsy. Kovový kroužek by měl směřovat ven pro úspěšný odpal. Použití jiného typu projektilu se nedoporučuje.
- Uchopte textilní poutko **(5)** ukazováčkem a prostředníčkem. Zaujměte bezpečnou odpalovací pozici, natáhněte směrem dolů podél tyče na požadovanou délku, zamířte a uvolněte poutko.

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

- (1) Hlava BIG SHOT®
- (2) Vrchní tyč
- (3) Spodní tyč
- (4) Kapsa projektilu
- (5) Textilní poutko



VAROVÁNÍ!

Kapsa projektilu BIG SHOT® musí směřovat od obsluhujícího prak, směrem k zamýšlenému cíli se Spodní tyčí postavenou pevně na zemi. Mezi Kapsou projektilu a obsluhujícím se tedy nachází Tyč(e) praku (2, 3).

NEPOUŽÍVEJTE v žádné jiné pozici.

