CHEST CRUISER
UNI CRUISER

EDELRID
Salewaquai 46c
83316 Ising im Chiemgau
Germany
Tel.: +49 (0) 7642 981-0
Fax: +49 (0) 7642 981-100
mail@edelrid.de
www.edelrid.de



LEBENSDAUER UND AUSTAUSCH

Die Lebensdauer Ihres Produkts ist im Wesentlichen abhängig von der Anwendungsart und -häufigkeit sowie von äußeren Einflüssen. Nach Ablauf der Gebrauchsdauer bzw. spätestens nach Ablauf der maximalen Lebensdauer muss das Produkt vom Gebrauch zu entziehen. Produkte aus Chemiefasern (Polyamid, Polyester, Dyneema, Aramid) unterliegen einer Alterung, auch wenn sie nicht in Gebrauch waren. Ihre Lebensdauer hängt vor allem von der Intensität der obi-genannten Strahlung und anderen schädlichen Bedingungen ab, denen sie ausgesetzt sind. Nach Ablauf der Gebrauchsdauer bzw. spätestens nach Ablauf der maximalen Lebensdauer ist das Produkt dem Gebrauch zu entziehen.

Materialien:

Aluminium, Kunststoff, PES

Maximale Lebensdauer:

Bei optimaler Lagerung in unbenutztem Zustand:
Textile Bestandteile: 10 Jahre
Textile Bestandteile: 15 Jahre
Metallteile: Keine Einschränkungen.

Maximale Gebrauchsdauer:

Bei sachgerechter Benutzung ohne einambaren Verschleiß und optimaler sachgerechtigen:
Metallteile: Keine Einschränkungen.
Textile Bestandteile: 10 Jahre.

Bei häufiger Nutzung und sehr hoher Arbeitsleistung kann sich die Gebrauchsdauer deutlich reduzieren.

Vor dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschädigungen und korrekte Funktion zu kontrollieren. Grundsätzlich ist das Produkt sofort auszusondern, wenn Zweifel hinsichtlich seiner weiteren sicheren Funktion bestehen.

- wenn scharfe Kanten das Seil beschädigen oder den Benutzer verletzen können,
- wenn äußeren Anzeichen für Beschädigung sichtbar sind (z. B. Risse, plastische Verformungen),
- wenn das Material deutlich verändert ist,
- wenn der Hebel sich nicht von selbst oder nicht vollständig schließt;
- wenn das Produkt einem Sturz ausgesetzt war,
- wenn textile Bestandteile nennenswerten Abrieb aufweisen (z. B. zerfasert sind),
- wenn an textilen Bestandteilen der rote Kennzeichnungsfaden sichtbar ist;
- wenn das Produkt einem Sturzbelastung oder der starken Strahlung eines Feuers ausgesetzt war.

Überprüfung und Dokumentation

Bei gewerblicher Nutzung muss das Produkt regelmäßig vom Hersteller, einer sachkundigen Person oder einer zugelassenen Prüfstelle überprüft werden, falls erforderlich, auch häufiger als dieser gebrauchsabhängig vorgesehen. Dabei ist auch die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung zu überprüfen. Die Prüfungen und Wartungsarbeiten müssen für jedes Produkt separat dokumentiert werden. Die folgenden Informationen müssen festgehalten werden: Produktbezeichnung, Art und Name, Herstellungsjahr, Kaufdatum, Chargen- oder Identifikation, Herstelldatum, Kaufdatum, Datum der ersten Verwendung, Datum und Ergebnisse jeder Überprüfung, Datum der Prüfung und Unterschrift der verantwortlichen sachkundigen Person. Ein geeignetes Muster finden Sie unter www.edelrid.de

Bei gewerblicher Nutzung müssen die in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Informationen jedem Nutzer vor der Verwendung zur Verfügung gestellt werden.

AUFBEWAHRUNG, INSTANDHALTUNG UND TRANSPORT

Lagerung

Trocken und vor Tageslicht geschützt, außerhalb von Transportbehältern. Kontakt mit Chemikalien vermeiden und ohne Einwirkung mechanischer Belastung lagern.

Instandhaltung (Abb. 10)

Das Produkt ist regelmäßig in handwarmem Wasser reinigen und gut abspülen. Bei Raumtemperatur, niemals in Wäschetrockenern oder in der Nähe von Heizungen trocknen. Keine Lösungsmittel verwenden! (z.B. Isopropanol) Keine Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anwendbar.

Transport

Das Produkt vor Chemikalien, Schmutz und mechanischer Beschädigung schützen. Dafür eignet sich beispielsweise eine spezielle Lagen- und Transportbehälter verwendet werden.

ERKENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT

Kennzeichnung des Gerätes

Hersteller/Lieferant
Produktbezeichnung
„only use with x" nur in Verbindung mit xx verwenden.
Modell: Uni-/Chest Cruiser
Herstellungsjahr, Seriennummer und Selbstreisteinführung nach EN 567: 2013 und EN 12841-B:2006
Chargennummer

CE 2777 : Identifikation der benannten Stelle, die die Produktion der PSA überwacht (hier: DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, Stuttgart, Deutschland)

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN, LEGENDE ZU DEN ABBILDUNGEN

Vor Einsatz der Ausrüstung muss der Verwender ein Rettungskonzept festlegen, das berücksichtigt, dass eine Rettung aus der Absturzsituation, sowie die effektiv gelungen werden kann. Das regurgulose Hängen im Gurt kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen (Hängetrauma).

ANSCHLAGPUNKTE

Für die Sicherheit und es entscheidend, die Position für das Anschlagmittel oder den Anschlagpunkt und die Art der auszuführenden Arbeit so festzulegen, dass die Gefahr eines freien Falles und die möglliche Fallhöhe möglichst minimiert werden.

Im freie Belastungsrichtung ist die Anschlagpunkt so zu wählen, dass ein Pendelsturz für Sicherheitszwecke immer so senkrecht wie irgend möglich oberhalb der genutzten Person liegt. Das Verbindungselement des Anschlagpunkt von Anschlagpunkt zur gesicherten Person ist immer so straff wie möglich zu halten. Durchgehen von Seilen verringert die Haltekraft der Ausrüstung erheblich, gelegt und gewährt, dann durch die Verbindung mit der PSA keine Auswirkungen entstehen, die die Festigkeit verringern, die Funktion behindern oder die Benutzung beschädigen. Scharfe Kanten, Grate und Abquetschungen können zu Funktionsfehler und Verletzungen führen. Das Produkt ist so zu wählen, dass es sich bei eingestellten Hilfsmittel abgedeckt werden. Der Anschlagpunkt und das Verbindungselement müssen so gewählt werden, dass sie unter den zu erwartenden Belastungen zu widerstehen. Sie sollen nicht von Bandfallsimpfer (nach EN 353-1/Typ2 geeignet sind, müssen die Anschlagpunkte so gewählt werden, dass sie eine Stoßbelastung von mindestens 12 kN aufnehmen können, siehe auch EN 795.

ANWENDUNGEN

EN 12841-B: Die Steiglemme ist nicht geeignet als Auffangeinrichtung. Jede dynamische Belastung ausgeschlossen werden. Die Verbindungsmittel zum Anschlagpunkt werden Sie Gerät beim Aufstieg in einem Arbeitsseil mit dem gesamten Gewicht des Nutzers und Ausrüstung ist, sollte die Steiglemme mit einem zweiten Gerät, das nach EN 12841-A zertifiziert ist, verwendet werden. Dieses Gerät ist dann als Rückhaltesystem zu verwenden, um den Nutzer sicher verbunden sein.

Die maximale Länge des Verbindungsmittels plus Verbindungselement darf 1 m nicht überschreiten.

EN 567: Der Benutzer sollte sich nicht auf eine einzige Steiglemme verlassen. Es sollte mindestens zwei Steiglemmen in Kombination mit einem Gurt verwenden, eine an der Brust und eine in der Hand.

1. BEZEICHNUNG DER BAUTEILE

1a Hebel, 1b Hebelsicherung, 1c Hebelachse (mit Kennzeichnung), 1d Seilkanal, 1c Klemmrücken, 1f Hebel für Öffnen/Sichern/Lösen, 1c Befestigungsauge, 1f Befestigungspunkt zur additionalen Sicherung, 1g Kennzeichnung (siehe Detailzeichnung), 1h Gurtschlaufe, 1i Hauptbefestigungsgurt, 1 Sekundärbefestigungsgurt / Befestigungspunkt zum Anbringen eines Karabiners, 1k Anschlagpunkt zur aufrechten Positionierung speziell für Schnüre (nicht geeignet für Verbindung zum Gurt).

2. EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG

a) Minimale Bruchlast: Die Steiglemme ist für Belastung über Kanten ungeeignet. Bruchlast: 22 kN. Nur gekennzeichnete Befestigungspunkte verwenden, ist Verwendung von Seilen, Bandschlingen, Karabinern (mit Ausnahme von Verbindungselemente empfohlen), oder EN 12275 Verbindungselemente mit Mindestbruchlast. Für den unteren Befestigungspunkt, 6 Nennals Karabiner in den Hebel einhängen.

3. INSTALLATION UND FUNKTIONSPRÜFUNG

Mehrere Steiglemmen können in Kombination mit einem Gurt verwendet werden. EN 567: Nur Seile verwenden, die EN 892, EN 1891 oder EN 564 entsprechen. Durchmesserbereich: 8 mm bis 13 mm.

EN 12841: Nur Kernmantelseile verwenden, die EN 1891, Typ A entsprechen, Durchmesserbereich 10 mm bis 13 mm.

Maximalgewicht von 150 kg inklusive Ausrüstung nicht überschreiten.

EN 365: Schutz gegen Feuchtigkeit, Verunreinigung, Öl und Staub können die Funktion beeinträchtigen.

4. ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG FÜR UNI CRUISER

Achtung: Nicht in der Bedienungsanleitung werden dem Anschlagpunkt des Seils und der Belastungsrichtung 45° überschreiten, sollte das Seil mit einem Sicherungskarabiner gesichert werden (siehe 2 c).

5. ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG FÜR CHEST CRUISER

Achtung: Nicht in der Bedienungsanleitung zurückziehen, wenn sich der Anschlagpunkt des Seils und der Belastungsrichtung 45° überschreiten, sollte das Seil mit einem Sicherungskarabiner gesichert werden (siehe 2 c).

6. STURZ IN DIE STEIGKLEMME

Der Anschlagpunkt sollte möglichst auf Höhe der Hüfte oder höher liegen, um die freie Fallhöhe bei einem Sturz zu minimieren (siehe Abb. 6). Achtung: Wenn sich der Stürzende in der Nähe des Anschlagpunktes befindet, kann das Seil trotz des kleinen Teil der Belastung aufnehmen und kann dadurch beschädigt werden.

7. AUSTAUSCH DER ADAPTERPLATTE

Nur für Experten: Für das Chest Cruise Ausschließlich der dafür vorgesehenen Adapterplatte verwenden. Beim Austausch des Gehäuses jeweils die dafür vorgesehenen Schrauben mit dem vorgegebenen Anzugsdrehmoment (2 Nm) anziehen.

8. AUSTAUSCH DES GEHÄUSES AM CHEST CRUISER

Ausschließlich die dafür vorgesehene Chest Cruiser-Schlinge verwenden.

9. ZUGELASSENER TEMPERATURBEREICH

Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt gefertigt. Sollte es doch Anlass zu beanstanden Beanstandungen geben, bitten wir um die Angabe der Chargennummer.

Technische Änderungen vorbehalten.

7. BACK PLATE REPLACEMENT

Only for experts: Use the provided back plates only on the Cruiser body. When replacing the body, use a new dedicated screw with the correct torque indicated (2 Nm).

8. CHEST CRUISER SLING REPLACEMENT

Only use dedicated Cruiser sling.

9. CLIMATE REQUIREMENTS

SERVICE LIFE AND REPLACEMENT

The service life of the product depends on the type and frequency of use as well as on external influences. When approaching the durability limit or at the end of the maximum service life, the product must no longer be removed from use. Products made of synthetic fibres (Polyamid, Polyester, Dyneema, Aramid) are subject to some aging even if not used, their service life especially depends on the intensity of the ultraviolet radiation and other climatic conditions to which they are exposed to. When approaching the durability limits or the end of the maximum service life indicated, the product must be removed from use.

Material:

Aluminium, Plastic, PES

Maximum service life

Under optimum storage conditions and without use:
Metal Parts: No maximum service span;
Textile Parts: 10 years

Maximum lifetime in use

Providing proper use and no premature decrease of wear showing as well as under optimum storage conditions:
Metal Parts: No limit in maximum useful life;
Textile Parts: 10 years;

Frequent use or extremely high loading may substantially reduce the useful life.

Therefore, before use, check the product for possible damages and correct function. Remove the product from service immediately if any of the following is valid:

- if there are doubts concerning safe use;
- if sharp edges damage the rope or injure the user;
- if visible signs of damage material (e.g. fuzziness);
- if the material shows deep changes;
- if lever does not close by itself and fully;
- if product was dropped;
- if textile is significantly abraded (e.g. fuzziness);
- if red core thread is visible;
- if the product has been subjected to a hard fall load or high shock loads or strong heat from a fire.

INSPECTION AND DOCUMENTATION

In case of commercial use, the product must be inspected regularly or at least every year by the manufacturer, a qualified person or an approved inspection body/agency; therefore it may have to be serviced or removed from use. Legibility of the marking on the product has to be checked. Inspections and service must be documented for each product. The following information must be recorded: Product designation, type and name, manufacturing year, serial number or batch, unique identification, date of manufacture, date of purchase, date of initial use, date of each inspection and the results, signature of the responsible or qualified person responsible. A suitable specimen is found at www.edelrid.de

In case of commercial use, the relevant information contained in this user manual must be provided to every user before using the product.

STORAGE, MAINTENANCE AND TRANSPORT

Storage

Dry, out of sunlight, dry and protected from daylight outside transport containers. Prevent contact with chemicals and store without mechanical stress.

Maintenance (fig. 10)

Clean contaminated products in hand warm water and rinse properly. Dry at room temperature, never in tumble dryers or near heaters. Commercial disinfectants based on alcohol (isopropanol) may be used if necessary.

Transport

The product must be kept away from chemicals, dirt and mechanical damage, for example in a protective bag or special storage and transport containers should be used.

PRODUCT LABELLING

Marking on the Device

Manufacturer/Supplier
Model: Uni-/Chest Cruiser
Product designation
Product designation, rope clamp and rope adjustment device in accordance with EN 567: 2013 and EN 12841-B:2006
Batch number

CE 2777: The identification of the notified body monitoring the production (for PPE DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, Stuttgart, Deutschland)

PRODUCT-SPECIFIC INFORMATION, FIGURE CAPTIONS

Before using the equipment, the user must establish a rescue plan that in the event of falling into the PPE-system, the person caught can be rescued immediately, safely and effectively. Rescuing a person in a harness may cause severe injury and even death (suspension trauma).

ANCHOR POINTS

For safety reasons it is essential to choose the position of the anchorage device or anchorage point and the type of work to be carried out must be selected in such a way that the risk of a fall and the fall height are kept to a minimum. In order to avoid high loads and swinging falls in the event of a fall, anchor points must be selected and always be as close as possible to the vertical above the person to be belayed. The lanyard/ anchor device from the anchor point to the person secured must be kept as taut as possible. Slack in the rope / belay must be avoided! The anchor point must be designed in such a way that, when falling the PPE, the anchor point will not reduce the stability and that it is not damaged during use. Sharp edges, ridges and crushing can seriously impair the function of the equipment and cause injuries. Choose the product so that it is covered by the attachment device. The anchor point and the anchoring must be able to withstand the expected loads in a worst-case scenario. The anchor point must withstand forces (according to EN 355) the anchor points should be designed for catching a fall of at least 12 kN, also see EN 795.

APPLICATIONS

EN 12841-B: The rope ascender is not appropriate for fall arrests purposes. Any dynamic loading must be avoided. When ascending on a work rope, always the working line with the device weighted by the whole weight of the user, as should also be used a second safety device, in order to ensure that the user is safely connected. The maximum length of the connecting device plus connecting element may not exceed 1 m.

EN 567: The user should not rely on a single ascender and the use of two ascenders in parallel is strongly recommended, e.g. chest and hand ascender, in combination.

1. NOMENCLATURE OF PARTS

a) Chest Cruiser, A) Body (with marking), B) Rope channel, C) Locking cam, D) Locking cam axle (with marking), E) Attachment point, F) Trailing connection points, G) Back Plate (with marking), **b) Uni Cruiser,** H: Main attachment point, I) Secondary attachment point / Connection point, J) Trail rope attachment point (Not suitable for harness connection).

2. USE LIMITATION

a) Minimum breaking strength. b) No loading over edges. c) -/ d) Only use with designated attachment points, e) Only use EN 362 connectors (direction of connector recommended) or EN 12275 (only locking connectors for the lower attachment point, f) Never attach karabiner to lever.

3. INSTALLATION AND TESTING

Several devices can be used on metal cables or piled ropes.
EN 567: Only use ropes to EN 892 of the diameter range 8 < Ø < 12 mm.
EN 12841: Only use kernmantle ropes to EN 1891, type A of the diameter range 9 < Ø < 13 mm.
EN 365: Respect the maximal weight incl. equipment of 150 kg.
Heat, cold (icing), moisture, oil and dust can impair the function.

4. INSTRUCTION OF USE FOR UNI CRUISER

Attention, when the angle between the fixed rope and the direction of the load exceeds 45°, the rope should be secured with a locking carabiner (see 6-f).

5. INSTRUCTION OF USE FOR CHEST CRUISER

Attention: Do not pull back the Uni Cruiser if the angle between the anchor is offset (see d). Attention, when the angle between the fixed rope and the direction of the load exceeds 45°, the rope should be secured with a locking carabiner (see 6-f).

6. FALL ON THE DEVICE

The anchor point must always be located at or above waist level to minimize the eventual free fall distance (see Fig. 6). Attention when the anchor point is near the anchor point the rope is minimal and this may damage the rope.

7. MONTAGE DE LA PLAQUE ADAPTATEUR

Uniquement pour les experts. Pour le bolter Cruiser, utiliser uniquement la plaque d'adaptateur prévue à cet effet. Lors du remplacement du boîtier, veiller à ne utiliser que les vis prévues à cet effet et le serrer avec le couple de rotation correct (2 Nm).

8. REMPLACEMENT DE L'AGRAFE SUR LE CHEST CRUISER

Ne pas dépasser le poids maximal de 150 kg, équipement compris.

La chaleur, le froid (formation de glace), l'humidité, le gel, l'huile et la poussière peuvent nuire au bon fonctionnement.

4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR UNI CRUISER

Attention : Si l'angle entre la corde fixe et la direction de la corde et le sens de sollicitation dépasse 45°, la corde doit être assurée avec un mousqueton d'assujettissement (voir 6-f).

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR CHEST CRUISER

Attention : Ne pas se percher en arrière dans le bloqueur vertical lorsque le point d'ancrage de la corde ne se trouve pas à la verticale au-dessus de la personne (voir (d). Attention : Si l'angle entre le point d'ancrage de la corde et le sens de sollicitation dépasse 45°, la corde doit être assurée avec un mousqueton d'assujettissement (voir 6-f).

6. CHUTE DANS LE BLOQUEUR

Le point d'ancrage doit toujours se trouver à hauteur des hanches ou plus haut afin de réduire la hauteur de chute libre en cas de chute (voir fig. 6). Attention : Si le point d'ancrage se trouve à proximité de la corde, la corde est très tendue et cela peut endommager la corde.

7. REMPLACEMENT DE LA PLAQUE D'ADAPTATION

Uniquement pour les experts. Pour le bolter Cruiser, utiliser uniquement la plaque d'adaptation prévue à cet effet. Lors du remplacement du boîtier, veiller à ne utiliser que les vis prévues à cet effet et les serrer avec le couple de rotation correct (2 Nm).

8. REMPLACEMENT DE L'AGRAFE SUR LE CHEST CRUISER

Ne pas dépasser le poids maximal de 150 kg, équipement compris.

La chaleur, le froid (formation de glace), l'humidité, le gel, l'huile et la poussière peuvent nuire au bon fonctionnement.

4. INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN PARA UNI CRUISER

Atención: Si el ángulo entre la cuerda fija y la dirección de la cuerda es superior a 45°, la cuerda debe asegurarse con un mosquetón de seguridad (ver 6-f).

5. INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN PARA CHEST CRUISER

Atención: No se deben retroceder en el bloqueador vertical si el punto de anclaje de la cuerda no se encuentra verticalmente por encima de la persona (ver (d). Atención: Si el ángulo entre el punto de anclaje de la cuerda y la dirección de la carga supera los 45°, la cuerda debe asegurarse con un mosquetón de seguridad (véase 6-f).

6. CAÍDA EN EL BLOQUEO DE ASCENSO

El punto de anclaje debe estar siempre a la altura de la cadera o más alto para minimizar la altura de caída en caso de una caída (véase fig. 6). Atención: Si el punto de anclaje se encuentra cerca del punto de anclaje, la cuerda solo está

7. MONTAGEM DA PLACA ADAPTADORA

Apenas para especialistas. Para a caixa do Cruiser só deve ser utilizada uma placa adaptadora concebida para o efeito. Ao substituir a caixa, os parafusos previstos para o efeito ao mesmo com o torque de aperto correto (2 Nm).

8. SUBSTITUIÇÃO DA ESLINGA NO CHEST CRUISER

Utilizar exclusivamente a eslinga Chest Cruiser prevista para tal.

9. FAIXA DE TEMPERATURA PERMITIDA

VIDA ÚTIL E TROCA

A vida útil do produto depende essencialmente do tipo e da frequência de utilização, bem como de influências externas. Após o fim do tempo de vida útil ou o mais tardar após a vida útil máxima o produto precisa ser retirado de uso. Produtos de fibras sintéticas (poliamida, poliéster, Dyneema, Aramid) estão sujeitos a um certo envelhecimento, mesmo em caso de não utilização, dependendo essencialmente da intensidade da radiação ultravioleta e de outras condições climáticas às quais eles ficam expostos. Após o fim do tempo de vida útil ou o mais tardar após a vida útil máxima o produto precisa ser retirado de uso.

Materiais:

Alumínio, plástico, PES

Vida útil máxima:

Armazenamento ideal e sem estar sendo utilizado:
Peças metálicas: Sem limites.
Componentes têxteis: 10 anos.

Vida útil máxima em uso:

No caso de utilizações adequadas, sem indícios de desgaste e em condições ideais de armazenamento:
Peças metálicas: Nenhum limites.
Componentes têxteis: 10 anos.

Em caso de uso frequente e desempenho muito alto, o tempo de vida útil pode ser consideravelmente menor.

Antes do uso o mosquetão controlar se o aparelho apresenta eventuais danos e se está funcionando corretamente. O produto sempre precisará ser retirado de uso,

- se houver dúvida sobre o seu uso seguro;
- se existirem arestas vivas que danifiquem a corda ou firam o usuário;
- se existirem sinais visíveis de danos (por ex. fiapos);
- se a alteração do material for clara;
- se os componentes textéis tiverem rasgos;
- se os componentes textéis apresentarem sinais de abrasões (por ex. estejam desfiados);
- se o fio vermelho do componente textéis estiver visível;
- se o produto estiver exposto a uma carga causada por queda ou for corte carga causada por queda pendular.

Controle da documentação

Caso o produto seja usado comercialmente ele precisará ser controlado pelo pessoal competente pelo fabricante, por um técnico ou por um órgão autorizado para tal, pelo menos uma vez por ano, mesmo ou talvez ele ou talvez ele de uso. Ao fazê-lo é necessário controlar a legibilidade da identificação do produto. As inspeções, as conservações e as medidas de manutenção devem ser separadamente registradas, ou seja, por produto. É necessário documentar as seguintes informações: Designação do produto, tipo e nome, ano de fabricação, número de série ou lote, data de compra, data do primeiro uso, data de cada inspeção e os seus resultados, assinatura da pessoa responsável ou autorizada. Um modelo adequado encontra-se disponível em www.edelrid.de

Em caso de uso comercial as informações que se encontram no manual de uso precisam ser colocadas à disposição de todos os usuários antes do uso.

ARMAZENAGEM, REPARAÇÃO E TRANSPORTE

Armazenagem

Em ambiente frio, seco e protegido da luz solar, fora dos recipientes de transporte. Evitar o contato com produtos químicos. Ao guardar o produto este deve ficar de forma a não sofrer efeito de força ou carga mecânica.

Manutenção (fig. 10)

Lavar os produtos sujos com água morna e enxaguar bem. Deixe secar à temperatura ambiente e nunca use máquinas de secar ou aquecedores para secar! Conforme a necessidade podem ser usados desinfetantes baseados em álcool (por ex. isopropanol), porém não são necessários.

Transporte

Proteger o produto contra produtos químicos, impurezas e danos mecânicos. Para tal deverá ser utilizados um saco protetor ou recipientes especiais para o armazenamento e transporte.

IDENTIFICAÇÕES NO PRODUTO

Identificação do produto

Fabricante/Distribuidor
Endereço do fabricante
„only use with x": utilizar apenas junto com xx.

Modelo: Uni-/Chest Cruiser
Designação do produto, Bloqueador de corda e dispositivo de ajuste da corda segundo a EN 567: 2013 e EN 12841-B:2006
Número do lote

CE 2777: Identificação do órgão citado que supervisiona o produto de EPI (DEKRA Technology Group, Handwerkstraße 15, Stuttgart, Deutschland)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO PRODUTO, LEGENDA SOBRE AS FIGURAS

Antes do uso é necessário estabelecer um plano para resgate que assegure que uma pessoa que tenha caído no sistema de EPI possa ser resgatada de forma segurança e de forma efetiva. Uma pessoa que permanega inerte no cinto de segurança pode sofrer lesões graves e até mesmo morrer (traumatismo causado por suspensão).

PONTOS DE AMARRA

Por razões a segurança exerce um fator decisivo estabelecer uma posição do meio de amarra ou um ponto de amarra e uma forma de trabalho a ser efetuada de forma que o percurso de queda e a possível altura de queda sejam limitados ao mínimo. Para evitar quedas com forte impacto e oscilações pendulares, o ponto de amarra deve estar o mais possível na vertical acima da pessoa a ser assegurada. Deve-se manter o mais esticado possível o cabo pendular ou de ponto de amarra para a pessoa assegurada. Deve-se evitar a formação de folga na corda/cabo pendular! O ponto de amarra deve ser concebido e escolhido de forma que, devido à queda com o EPI não seja afetada a estabilidade e não ocorra danificação. Arestas vivas e EPI durante a queda ancorado / ponto de fixação para asseguro secundario, / Ponto de fixação para asseguro secundario, / Ponto de fixação para asseguro, especial para cuerdas (no adecuado para conexión con la cuerda).

2. LIMITACIONES DEL USO

a) Resistencia mínima a la rotura. b) Cargas en bordes no permitida. c) -/ d) Usar únicamente puntos de fijación identificados, e) Usar únicamente conectores según EN 362 (se recomienda el sentido de carga del conector) o EN 12275 (únicamente conectores con seguro de cierre para el punto de fijación inferior), para el punto inferior de fijación. f) Nunca colgar el carabinero en la palanca.

3. MONTAJE Y COMPROBACIÓN DE FUNCIONES

Atención! No usar el dispositivo junto con cuerdas de acero o cuerdas tocinadas.

EN 567: Usar únicamente cuerdas que correspondan a las normas EN 892, EN 1891 o EN 564. Diámetro de cuerda: 8 mm – 13 mm.

EN 12841: Usar únicamente cuerdas trenzadas con funda que correspondan a la norma EN 1891, tipo A. Diámetro de cuerda: 10 mm – 13 mm.

No exceder el peso máximo de 150 kg, incluyendo equipos.

Calor, frío (congelamiento), humedad, congelamiento, aceite y polvo pueden limitar la función.

4. INSTRUCCIONES DE USO PARA UNI CRUISER

Atención: Si el ángulo entre la cuerda fija y la dirección de carga excede los 45°, se recomienda asegurar la cuerda con un mosquetón de seguridad (ver 6-f).

5. INSTRUCCIONES DE USO PARA CHEST CRUISER

Atención: No recolarse en el bloqueo pectoral si el punto de anclaje de la cuerda no se encuentra verticalmente por encima de la persona (ver (d). Atención: En caso de que el ángulo entre el punto de suspensión de la cuerda y la dirección de carga supera los 45°, se recomienda asegurar la cuerda con un carabinero de seguridad (véase e - f).

6. CAÍDA EN EL BLOQUEO DE ASCENSO

El punto de anclaje debe estar siempre a la altura de la cadera o más alto para minimizar la altura de caída en caso de una caída (véase fig. 6). Atención: Si el punto de anclaje se encuentra cerca del punto de anclaje, la cuerda solo está

7. MONTAJE DE LA PLACA ADAPTADORA

Solo para expertos. Para la caja del Cruiser solo debe utilizarse una placa adaptadora concebida para el efecto. Al sustituir la caja, los tornillos previstos para el efecto deben apretarse con el par de apriete correcto (2 Nm).

8. SUSTITUCIÓN DE LA ESLINGA EN EL CHEST CRUISER

Usar únicamente la eslinga prevista del Chest Cruiser.

9. GAMA DE TEMPERATURA AUTORIZADA

VIDA ÚTIL Y CAMBIO

La vida útil del producto depende principalmente del tipo y la frecuencia de uso, así como de influencias externas. Una vez finalizada la duración de uso o, a más tardar, después de finalizar la vida útil máxima, el producto debe retirarse del uso. Productos de fibra sintética (poliamida, poliéster, Dyneema, aramida) están sujetos a un cierto envejecimiento, incluso en caso de no uso, que depende especialmente de la intensidad de la radiación ultravioleta y de otras condiciones climáticas a las que están expuestos. Después de finalizada la duración de uso o, a más tardar, después de finalizar la máxima vida útil, el producto debe retirarse del uso.

Materiales:

Aluminio, plástico, PES

Máxima vida útil:

Con almacenamiento óptimo en estado no usado:
Piezas metálicas: Sin limitaciones.
Piezas metálicas: Sin limitaciones.
Componentes textiles: 15 años.

Máxima duración de uso:

Con un uso correcto, sin desgaste reconocible y condiciones óptimas de almacenamiento:
Piezas metálicas: Sin limitaciones.
Componentes textiles: 10 años.

La duración de uso puede reducirse claramente en caso de un uso frecuente y un rendimiento muy alto.

Antes de cada uso del producto, es necesario controlar si presenta algún daño o funciones correctas. Básicamente debe eliminarse el producto,

- en caso de que existan dudas sobre su uso seguro;
- en caso de que bordes afilados eviten la cuerda o puedan lesionar al usuario;
- en caso de que existan indicios visibles de daños (p. ej. fisuras, deformaciones plásticas);
- en caso de que el material esté claramente cambiado;
- si la palanca no cierra por cuenta propia o no cierra completamente;
- en caso de que el producto haya estado expuesto a una caída;
- si componentes textiles presentan un desgaste significativo (p.ej. deshilachados);
- en caso de estar visible el hilo de identificación de color rojo en los componentes textiles;
- en caso de que el producto haya sido expuesto a una caída o a un golpe fuerte o a un calor fuerte.

Comprobación y documentación

En caso de uso comercial, el producto debe ser comprobado por el fabricante, una persona competente o un organismo autorizado, al menos una vez al año, debido a mantenimiento o ser eliminado. Es importante comprobar la legibilidad de la identificación del producto. Las pruebas y los trabajos de mantenimiento deben documentarse individualmente para cada producto. Los siguientes datos deben registrarse: Designación del producto, nombre y dirección del fabricante, característica individual del producto, año de fabricación, fecha de primera puesta en servicio, fecha del siguiente control regular, resultado del control y firma del especialista competente. Un modelo adecuado encontrará en www.edelrid.de

En caso de uso comercial, deben ponerse a la disposición de cada usuario las informaciones contenidas en este manual de uso, antes de utilizar el producto.

ALMACENAMIENTO, REPARACIÓN Y TRANSPORTE

Almacenamiento

Lugar limpiado, seco y protegido contra la radiación solar, fuera de recipientes de transporte. Evitar el contacto con químicos y almacenarlos sin efecto de cargas mecánicas.

Reparación (fig. 10)

Limpiar y enjuagar cuidadosamente productos sucios con agua tibia. A temperatura ambiente secar, nunca en secadoras de ropa o cerca de estufas o radiadores. Es posible usar medios de desinfección convencionales, basados en alcohol (isopropanol).

Transport

Bewahrt produkt mit kyemikalier, smuss og mekanisk skader. Bruk helst en beskyttelsessekk eller spesielle oppbevarings- og transportbeholdere.

MERKER PÅ PRODUKTET

Merking av apparatet

Produsent/ Distributør
Produsentens adresse
„only use with x": bruk kun i forbindelse med xx.
Modell: Uni-/Sjostikkerne
Produktbetegnelse Sjakkemne og taulinnstillingsanordning iht. EN 567: 2013 og EN 12841-B:2006
Partinummer

CE 2777: Identifikasjon av nevnt organ som overvåker produksjon av PVU (DEKRA Technology Group, Handwerkstraße 15, Stuttgart, Deutschland)

INFORMASJON SPESIFIKK FOR PRODUKTET, FORKLARING AV BILDENE

Før anvendelse av utstyret, må brukeren utarbeide en redningsplan, slik at en person som faller i PVU, kan reddes straks, sikkert og effektivt. Hengt i en sele kan føre til alvorlige personskader og dødsfall (hengetrauma).

FORANKRINGSPUNKTER

Av sikkerhetsgrunner er det avgjørende at plasseringen av festemiddelet eller forankringspunktet og måten arbeidet skal utføres bestemmes slik at faren for et fall og den mulige fallhøyden holdes så lave som mulig.

For å unngå stor belastning og pendelfall, må forankringspunktene for sikringsutstyret velges slik at de befinner seg så vidt mulig loddrett over den sikrede personen. Forbindelsesmiddel /forankringsinnretningen fra forankringspunktet til personen som skal sikres må alltid holdes så stramt som mulig! Det må unngås at forankringspunktet må dimensjoneres og velges slik at det ved forbindelse med PVU-en ikke påvirker stabiliteten negativt og at det ikke skades under bruk. Skarpe kanter, egger og klemming kan føre til en farlig reduksjon av utstyrets funksjon og skade på brukeren. Velg produktet slik at det er nødvendig. Forankringspunkt og festemiddel må kunne motstå de forventede belastningene i et verste tilfelle. Forankringspunktet skal tåle belastninger (iht. EN 355), må forankringspunktene være dimensjonert slik at den kan tåle en støtbelastning på minst 12 kN, se også EN 795.

BRUK

EN 12841-B: Taulkremmen er ikke egnet som fangsinnretning. Hver dynamisk belastning må unngås. Ved stigning på arbeidstau, må stigeren med hele vekten til brukeren, skal taukremmen alltid sikres med en ekstra sikringsinnretning som er godkjent iht. EN 12841-A. Under anvendelse i høyden må dette apparatet være forbundet med en ekstra sikringsinnretning.

Den maksimale lengden på forbindelsesmiddelet pluss forbindelseselement må ikke overskride 1 m.

EN 567: Brukeren skal ikke stole på bare en enkelt taukremme. Det anbefales på det sterkeste å bruke to taukremmer kombinert, en på bryste og en i hånden.

1. KOMPONENTENES BETEGNELSER

a) Chest Cruiser: A: Hus (med merking), B: Taukanal, C: Klemkrokt, D: Sjakkeaksel (med merking), E: Festepunkt, F: Tilkoblingspunkter for sikringsutstyr, G: Adapterplate (med merking); **b) Uni klemme.** H: Hovedfestepunkt, I: Sekundært festepunkt / Tilkoblingspunkt for sikringsutstyr, J: Festepunkt for bæreselepassende for snorer (ikke egnet for forbindelse med selen).

2. BEGRENSNINGER AV ANVENDELSEN

a) Minimal bruddstyrke: 22 kN. Ikke egnet for bruk over kanter. Bruk kun produkter merket med CE-merkede festepunkter, eller EN 12275 godkjente forbindelsesmidler med bruddstyrke på minst 6 kN.

3. INSTALLATION OG FUNKTIONSKONTROL

EN 567: Bruk kun taukremmer som er i samsvar med EN 892, EN 1891 eller EN 564. Diameterområde 8 < Ø < 13 mm.

EN 12841: Bruk kun kernmantel-taukremmer som er i samsvar med EN 1891, type A. Diameterområde 10 < Ø < 13 mm.

Maksimalvekt på 150 kg inklusive utstyr må ikke overskrides.

Varme, kulde (isdannelse), fuktighet, tilsmiling, olje og støv kan påvirke funksjonen.

4. BRUKSVEILEDNING FOR UNI KLEMME

Merk: Når vinkelen mellom taust forankringspunkt og belastningsretningen overskrider 45°, må taukremmen sikres med en karabinersikring (se -f -f).

5. BRUKSVEILEDNING FOR BRYSTKLEMME

Merk: Ikke len deg tilbake i brystsikringen, når tauets forankringspunkt ikke står i lodd over klemmen (se d). Merk: Når vinkelen mellom taust forankringspunk

Maximal användningstid
Vid standardbyxlängd och utan synligt slitage och optimala åtgångsvillkor. Maximal användningstid kan variera beroende på användningsområde och användarens beteende.
Textila konsumtionsvaror: 6 månader

Vid frekvent användning och mycket hög arbetsbelastning kan livslängden reduceras avsevärt.
Före användningen måste produkten kontrolleras med avseende på eventuella skador och korrekt funktion. Principiellt måste produkten kasseras omedelbart, om
- den skarpa kanten kan skada skyddet eller produkten,
- om vitale skador är synliga (t.ex. allvarliga skärskador),
- om materialet är tydligt korroderat,
- om spärren är skadad eller åldrad eller fullständigt,
- om textila komponenter uppvisar skärskador,
- om textila komponenter uppvisar skärskador i stitlinjen (t.ex. fransar),
- om den röda markeringsstriden blir synlig på textila komponenter,
- om produkten utsatts för en hård hållbelastning eller att pendlarens fall har inträtt.

Kontroll och dokumentation
All professionell användning måste produkten kontrolleras regelbundet av tillverkaren, en fackkunnig person eller godkänt kontrollorgan; vid behov måste produkten repareras omedelbart. Resultaten måste dokumenteras. Kontrollerna och underhållsåtgärderna måste dokumenteras separat vara grundade. Följande information måste dokumenteras: Produktidentering och namn, tillverkarens namn och kontaktuppgifter, unik identifiering, tillverkningsdatum, datum för första användning, datum för nästa planerade inspektion, resultat av inspektionen och underhållsåtgärder samt datum för inspektionen. Mer information finns på www.edelrid.de

Vid kommersiell bruk måste information i denna bruksanvisning göras tillgänglig för alla användare före användning.

LAGRING, UNDERHÅLL OCH TRANSPORT
Lagring
Svalt, torrt och skyddat mot dagsljus, utanför transportbehållare. Förhindra kontakt med kemikalier och lagra utan insekter av material som kan skada.
Underhåll (fig. 10)
Rengör smutsiga produkter med handvarmt vatten och spola av dem noggrant. Torkas vid rumstemperatur, aldrig i torktrumlare eller i närheten av värmeelement/värmekällor, alkoholbaserade (t.ex. isopropanol) desinfektionsmedel kan vid behov användas.
Transport
Skydda produkter mot kemikalier, smuts och mekaniska skador. För detta rekommenderar vi att använda en lämplig transportbehållare som spänn- och transportremmar.

MARKERINGAR PÅ PRODUKTEN
Marknering av appendixen
Tillverkare: EDELRID
Tillverkarens adress
„only use with xx“: användning med kombination med xx.
Modell: Uni-/Chest Crusher
Produktbeteckning: Repklämma och repsäkringsanordning enligt EN 567:2011-09 DB:12841-B:2006
Lotnummer
CE 0777: Identifiering av auktoriserat organ för övervakning av PSU-produktion (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland)
Användningsanvisning och instruktionerna måste läsas och följas
Max. användartal: 1 användare
Åtspänningsmoment för skruven: 2 Nm
Läs upp till: Användningstid
Norm EN 567:
Nyo (EN 1891, EN 564) diameteromrade: 8 < Ø < 13 mm
Norm EN 12841:
Typ A (vikmetod)
Nyo (EN 1891-A) diameter: 10 < Ø < 13 mm
Max. användartal:1 kg

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EDELRID GmbH & Co. KG förklarar härmed att denna artikel uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav bestämmelser i EU-förordningen (EU) 2016/425. Original-försäkran om överensstämmelse kan laddas ner under följande länk: http://www.edelrid.de

Våra produkter tillverkas med största noggrannhet. Om det ändå finns skäl för reklamation, kontakta oss eller ta ett ange lottnummer.

Tekniska förändringar förbehålls.

CZ

UNI CRUSER / CHEST CRUSER PODLE EN 567 A EN 12841-B

VŠEOBECNÉ POKYNY K POUŽITÍ
Tento výrobek je součástí osobního vybavení k ochraně proti pádům z výšky a by k jeho použití jste měli být osobou kvalifikovanou. Než budete výrobek používat, přečtěte si tento návod k použití. Pokud použijete tento výrobek jak nedbalý tipy pokyny obsažené pouze v tomto návodu k použití, nemůžeme vám doporučit, abyste výrobek používali. Pokud se bude výrobek používat, a musí se po celou dobu používání uchovávat v suchu a čistém. Následující pokyny platí pro použití v jakékoli zemi, ve které se výrobek prodává. Nemohou však nikdy nahradit zkušenosti, vlastní odpovědnost a znalosti. U nebezpečí hrozících v souvislosti s používáním tohoto výrobku, které nejsou v tomto návodu k použití uvedeny. Použití je povoleno pouze trénovaným a zkušeným osobám nebo v odpovědném vedení a dozoru. Každému je zakázáno používat, jeho fyzický nebo psychický zdravotní stav představuje za normálních okolností a v případě nouze nebezpečí pro bezpečnost. Pozor: Při nedodržení tohoto návodu k použití hrozí smrtelné nebezpečí!

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Nevhodné, špatné a pokus vadného často skrývají riziko a nebezpečí způsobená vnějšími vlivy. Chyby a nedbalost mohou mít za následek těžké úrazy nebo smrt. Výrobek je povolen používat pouze trénovaným a zkušeným osobám nebo s odpovědným vedením a dozorem. Každý je zakázán používat, jeho fyzický nebo psychický zdravotní stav představuje za normálních okolností a v případě nouze nebezpečí pro bezpečnost. Pozor: Při nedodržení tohoto návodu k použití hrozí smrtelné nebezpečí!

Maximální životnost
Při optimálních skladovacích v nepoužitém stavu:
Kovové díly: žádná omezení.
Textilní součásti: 10 let.
Maximální doba opotřebitelnosti
Při správném používání bez vědeckého opotřebení a při optimálních podmínkách skladování:
Kovové díly: žádná omezení.
Textilní součásti: 10 let.

Při častějším používání a velmi vysokém pracovním zatížení se může životnost výrazně zkrátit.
Pro každé použití, obzvláště v případě, že používání je o týden a déle přerušeno, musí být výrobek důkladně zkontrolován kompetentní osobou (viz kapitola „Kontrola“).
Výrobek se musí okamžitě vyřadit z používání a zničit, pokud:
- má poškozené nebo chybějící součásti,
- má viditelné známky opotřebení,
- má známky poškození v důsledku chemikálií, tepla nebo povětrnostních vlivů,
- byl vystaven extrémnímu zatížení, například v důsledku pádu,
- nelze zaručit jeho bezvadnou funkci,
- pochybujete o jeho správném fungování,
- jeho historie použití není známa.

Výrobek nesmí být nikdy opravován ani upravován. Výrobek smí být používán pouze v kombinaci s originálními součástmi a příslušenstvím od společnosti EDELRID. Použití s nevhodnými součástmi může vést k selhání výrobku.

INFORMACE SPECIFICKÉ PRO VÝROBEK, LEGENDA K OBRÁZKŮM
Tento použitelný návod platí pro výrobky uvedené na titulní straně. Každý typ, každá velikost a každá barva mají svůj vlastní návod k použití. Je osoba, která spadne do OOP, může být objektivně, bezpečně a efektivně zachráněna. Předmětný vás v úvahu může způsobit těžká zranění až smrt (hrozí-li více než jedna).

VÁZACÍ BODY
Bezpečnostní ze rozhodující určí počtu výrobce prostředku nebo výrobků bodu a druh provádění práce tak, aby se minimalizovalo nebezpečí volného pádu a možný výška pádu.
Jako nedostatek s vysokému zatížení a kvadlovým pádům, musí být z bezpečnostních důvodů použity vázací body, vždy co nejvíce nad úrovní hlavy.
Spojovací prostředek / komponenty vázacích bodů se vázacího bodu k dalšímu vázacímu bodu (při použití více vázacích bodů) musí být schopny unést síly, které se musí očekávat a zvlášť tak, aby spojení s OOP nezpůsobovalo smyk pomocí nebo přetržení. Pokud je to možné, použijte vždy vázací body, které umožňují pohyb nohou nebo pohyb vpřed a vzhůru.
Vázací body musí být schopny odolávat síle nejméně 12 kN, což odpovídá síle 15 kN.

POUŽITÍ
EN 12841-B: Blokant není možný jako součást prostředku. Každé dynamické použití nebo použití prostředku při pohybu směrem dolů je při použití prostředku proti pádu z výšky nebo při použití v režimu polohování.
Chest Cruser: S Nikdy nepoužívejte s uvolněnými pásy nebo kroucenými pásy.
Chest Cruser: S Nikdy nepoužívejte s uvolněnými pásy nebo kroucenými pásy.

UTILIZÁRI
EN 12841-B: Bloxatrol de coarelă nu este adecvat ca dispozitiv antiderapare. Fiecare încărcare dinamică sau suprasarcină, poate deteriora coarda de fixare. Dacă la o asemenea situație se constată că coarda de fixare este deteriorată, ea trebuie înlocuită, sau distrusă, deoarece coarda de fixare nu mai poate oferi siguranța necesară.
Chest Cruser: S Nu folosiți niciodată cu curele slăbite sau răsucite.
Chest Cruser: S Nu folosiți niciodată cu curele slăbite sau răsucite.

ÎNAINTE DE UTILIZARE
EN 567: Înainte de fiecare utilizare, trebuie să vă asigurați că sistemul este montat corect și că toate componentele sunt în stare bună de funcționare. Trebuie să vă asigurați că sistemul este montat corect și că toate componentele sunt în stare bună de funcționare. Trebuie să vă asigurați că sistemul este montat corect și că toate componentele sunt în stare bună de funcționare.
EN 567: Înainte de fiecare utilizare, trebuie să vă asigurați că sistemul este montat corect și că toate componentele sunt în stare bună de funcționare.

1. DENUMIREA COMPONENTELOR
a) Chest Cruiser: A: Carcasă (cu manșa), B: Canal pentru coardă, C: Cârlig de fixare, D: Piuliță cu șaibă, E: Șurub cu cap înecat, F: Șurub cu cap înecat, G: Șurub cu cap înecat, H: Punct de frână pentru poziționarea corectă, I: Placă de adaptor (cu manșă), **b) Uni Cruiser.** H: Punct de fixare principal, I: Punct de fixare secundar / Punct de fixare pentru asigurarea din spate, J: Punct de fixare pentru asigurarea coardei, în special pentru șiruri (nu este obligatoriu pentru legarea la ham).

2. RESTRICȚII DE UTILIZARE
A: Blocatorul permite la coborâre a mantalei coardă. b) Solicitarea peste mucha/i margini nu este admisă. c) / d) Ae utilize numai pumnițe de prindere marcate. e) Utilizați numai elemente de legătură conform EN 362 (recomandarea elementelor de legătură direcționată) sau elemente de legătură conform EN 12275 cu asigurare de blocare, pentru a preveni deschiderea accidentală. f) Nu agățați niciodată carabiniere în gărgărițe.

3. INSTALAREA ȘI VERIFICAREA FUNCȚIONĂRII
Montați Nu-și blocați în legătură cu cablul cu diferențial. b) Nu-și blocați în legătură cu cablul cu diferențial. c) Nu-și blocați în legătură cu cablul cu diferențial. d) Nu-și blocați în legătură cu cablul cu diferențial. e) Nu-și blocați în legătură cu cablul cu diferențial. f) Nu-și blocați în legătură cu cablul cu diferențial.

4. COMPONENTELE MINIMEȚE
Chest Cruiser: A: Mânerul (în interiorul), B: Șurubul, C: Șaiba, D: Șurub, E: Șurub, F: Șurub, G: Șurub, H: Șurub, I: Șurub, J: Șurub, K: Șurub, L: Șurub, M: Șurub, N: Șurub, O: Șurub, P: Șurub, Q: Șurub, R: Șurub, S: Șurub, T: Șurub, U: Șurub, V: Șurub, W: Șurub, X: Șurub, Y: Șurub, Z: Șurub.

5. CUPLAREA ȘI CUPLAREA
a) Chest Cruiser: A: Tele (o carabiniere), B: Larouy kandi, C: zvierací palec, D: Șurub cu cap înecat, E: Șurub cu cap înecat, F: Șurub cu cap înecat, G: Șurub cu cap înecat, H: Șurub cu cap înecat, I: Șurub cu cap înecat, J: Șurub cu cap înecat, K: Șurub cu cap înecat, L: Șurub cu cap înecat, M: Șurub cu cap înecat, N: Șurub cu cap înecat, O: Șurub cu cap înecat, P: Șurub cu cap înecat, Q: Șurub cu cap înecat, R: Șurub cu cap înecat, S: Șurub cu cap înecat, T: Șurub cu cap înecat, U: Șurub cu cap înecat, V: Șurub cu cap înecat, W: Șurub cu cap înecat, X: Șurub cu cap înecat, Y: Șurub cu cap înecat, Z: Șurub cu cap înecat.

6. CĂRȚILE ÎN BLOCATORUL DE COARDĂ
Puncte de frână trebuie să se situeze mereu la întâlnirea șoldului sau mai sus, pentru a minimiza înfășurarea de cădere, iar o cădere să se facă în siguranță. Dacă persoana în cădere se află în poziția de punctului de frână, atunci coarda poate deveni doar o mică parte a încărcării, iar prin aceasta poate fi deteriorată.

7. INLOCUIREA PLĂCII DE ADAPTARE
Numai pentru persoane cu o greutate corporală de maxim 150 kg.
Nu folosiți placa de adaptare prevăzută pentru asistarea la coborâre (2 Nm).

8. ÎNLOCUIREA BUCLEI DE PE CHEST CRUISER
Utilizați în exclusivitate bucla Chest Cruiser prevăzută pentru acesta.

9. DOMENIU DE TEMPERATURĂ ADMIS

DURATA DE VIAȚĂ ȘI ÎNLOCUIREA
Durata de viață a produsului depinde efectiv de modul și de frecvența de utilizare, precum și de influențele externe, cum ar fi uzura, coroziunea, căldura, razele UV, substanțele chimice și condițiile de depozitare. Din acest motiv, nu putem face nicio declarație generală privind durata de viață. Produsul trebuie scos din uz, înlocuit și distrus dacă există îndoieli cu privire la siguranța sa. Acest lucru se aplică în special în cazul în care produsul a fost supus unei sarcini dinamice, cum ar fi o cădere, sau în cazul în care produsul a fost supus unei sarcini statice mai mari decât sarcina maximă de utilizare, precum și