

NASTAVENÍ POPRUHŮ PRO KAPSÁŘ NA INSTALACI VAZBY ARBOTEQ TREE BRACING PORTER

1. PŘIPRAVTE SI POPRUHY



2. NASTAVTE SI IDEÁLNÍ DÉLKU A USTŘIHNĚTE



3. POPRUHY SESTŘIHNĚ DO ŠPIČKY



4. POPRUHY PROTÁHNĚTE KAPSÁŘEM

